

Mi-203 SE

Drift- och serviceinstruktion

Vridspjällsventiler

TYP VSS



Typ VSS

Typ VSS LT (Lågtemperatur)

Typ VSSL

Nominellt tryck

Anslutning

Inspänningsutförande

Inspänningsutförande

Lug-utförande

PN 10 - 40, Class 150, Class 300 (VSS)

PN 10 - 25, Class 150 (VSS LT)

DN 80 - 1200 NPS 3 - 48 (VSS)

DN 80 - 500 NPS 3 - 20 (VSS LT)



Introduktion

Denna drift- och serviceinstruktion är avsedd för drift, underhåll och underhållspersonal.

Denna publikation beskriver även komponenter, utrustning och tillhörande enheter som inte eller enbart delvis omfattas av leveransen.

Den operativa personalen ska ha läst, förstått och följa anvisningarna i denna drift- och serviceinstruktion.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.

Copyright

Copyright © Somas Instrument AB.

Innehållet i denna publikation är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Ingen del får reproduceras, lagras i ett arkiveringssystem eller överföras i någon form, varken grafiskt, elektroniskt, mekaniskt, genom kopiering eller inspelning utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Leverantör

Somas Instrument AB
Norrlandsvägen 26-28
SE-661 40 SÄFFLE

Tel.: 0533 69 17 00
E-post: sales@somas.se
Hemsida: www.somas.se



Innehållsförteckning

1	Inledande information	6
1.1	Förklaring till varningar, symboler och tecken	6
1.1.1	Varningar	6
1.1.2	Symboler och tecken	7
2	Säkerhet	8
2.1	Säkerhetsanvisningar	8
2.1.1	Allmänna faror	8
2.1.2	Faror på grund av elektrisk utrustning	8
2.1.3	Ytterligare faror	8
2.1.4	Gällande standard	9
2.1.5	Förutsättningar för användning av ventilen	9
2.2	Avsedd användning av ventilen	9
2.2.1	Användning	9
2.2.2	Ansvar för icke-avsedd användning	10
2.3	Organisatoriska åtgärder	10
2.3.1	Tillgång till bruksanvisning	10
2.3.2	Övriga föreskrifter	10
2.3.3	Kontroller	10
2.3.4	Skyddsutrustning	10
2.3.5	Ombyggnad eller ändring av ventilen	10
2.3.6	Utbyte av skadade delar	10
2.4	Kvalificerad personal	10
2.5	Säkerhetsföreskrifter för ventiler	11
3	Beskrivning	14
3.1	Allmän information	14
3.2	Ventilfunktion	14
	VSS LT - för lågtemperaturapplikationer	15
3.3	Avveckling och bortskaffande	15



4	Tekniska specifikationer	16
4.1	Specifikationer	16
4.1.1	Packningar	16
4.2	Åtdragningsmoment för bultar	18
4.2.1	Åtdragningsmoment flänsförband ventilhus	18
4.2.2	Åtdragningsmoment flänsförband ventilhus PN 10/Class 150	19
4.2.3	Åtdragningsmoment för skruvar i ventiler	19
4.2.4	Åtdragningsmoment flänsförband ventilhus PN 40/Class 300	20
4.2.5	Åtdragningsmoment för packbox VSS	21
5	Montering	22
5.1	Mottagning och förvaring	22
5.2	Inmontering av ventil i rörledning	23
5.2.1	Viktig information innan inmontering	24
5.2.2	Installation "End of line"	25
5.3	Igångkörning	27
5.4	Demontering av ställdon	28
5.5	Markering på spindeländer	29
5.6	Montering av ställdon	30
5.6.1	Alternativt ställdonsmontage	32
6	Underhåll	33
6.1	Demontering av vridspjällsventil från rörledning	33
6.2	Serviceåtgärder	35
6.2.1	Tillvägagångssätt för att utvärdera ett läckage på en vridspjällsventil monterad i en rörledning	36
6.3	Byte av packbox	36



6.4	Byte av säte (metallsäte standard)	38
6.4.1	Demontering	39
6.4.2	Rengöring, slipning och montagesmörjning	39
6.5	Byte av PTFE-säte	40
6.5.1	Demontering	41
6.5.2	Rengöring, slipning och montagesmörjning	42
6.6	Justering av ändläge	43
6.6.1	Justering av "stängt" läge för typ VSS	44
6.6.2	Justering av "öppet" läge för typ VSS	45
6.7	Provtryckning	46
6.8	Reservdelsritningar	48
6.8.1	VSS DN 80-150, med PTFE-säte	48
6.8.2	VSS DN 200-400, med PTFE-säte	49
6.8.3	VSS DN 450-800, med PTFE-säte	50
6.8.4	VSS DN 80-150, med Y-säte	51
6.8.5	VSS DN 200-400, med Y-säte	52
6.8.6	VSS DN 450-1200, med Y-säte	53
6.8.7	VSS LT	54



1 Inledande information

För att snabbt och säkert finna rätt information i denna manual bör du läsa igenom detta kapitel för att bekanta dig med manualens struktur.

Denna manual använder symboler och specialtecken som gör det lättare för dig att hitta information. Läs förklaringarna av de symboler som anges i avsnittet som följer.

Se till att du läser alla säkerhetsanvisningar i denna manual mycket noggrant.

Du hittar säkerhetsinstruktionerna i avsnitt 2, i förordet i kapitlen och innan arbetsinstruktioner.

1.1 Förklaring till varningar, symboler och tecken

1.1.1 Varningar

Varningarna i denna manual används för att varna för personskador och materiella skador. Läs och följ dessa varningar! Varningar identifieras av följande symboler:

I denna manual används olika typer av säkerhets- och varningsskyltar:

Fara! Typ av fara. Råd för överhängande fara. Att inte uppmärksamma dessa råd kan vara dödligt eller ge allvarliga skador som följd. Förklaring av motåtgärder.	Internationell säkerhetssymbol
Varning! Typ av fara. Råd för överhängande fara. Att inte uppmärksamma dessa varningar kan, som konsekvens, ge såväl personskador som materiella skador. Förklaring av motåtgärder.	Internationell säkerhetssymbol
Viktigt! Typ av fara. Råd för överhängande fara. Att inte uppmärksamma dessa varningar kan ge upphov till materiella skador. Förklaring av motåtgärder.	Internationell säkerhetssymbol

**OBS!**

Ger råd och tips för bättre förståelse av manualen eller för bättre hantering av ventilen.



1.1.2 Symboler och tecken

Symboler och tecken används för att ge lättare överskådning.

1.1.2.1 Symboler och tecken i texten

Symbol	Betydelse	Förklaring
⇒	Instruktion	Innebär att det finns en åtgärd som skall utföras.
1. 2.	Instruktion, flera steg	Arbetsinstruktioner skall utföras i den ordning de anvisas. Avikelser från instruktionerna kan resultera i olyckor eller skador på ventilen.
• –	Listor	Inga aktiviteter är kopplade till listor.
→	Korsreferenser	Hänvisning till bilder, tabeller, andra kapitel eller instruktioner.

Tab.1-1 Symboler i texten



2 Säkerhet

2.1 Säkerhetsanvisningar

2.1.1 Allmänna faror

Orsaken till riskerna som kan leda till allmänna faror:

- Mekaniska faror
- Elektriska faror

2.1.2 Faror på grund av elektrisk utrustning

På grund av att elektrisk utrustning används i konstant fuktiga miljöer utgör utrustningen en potentiell risk för faror.

Följ alla regler som gäller för elektrisk utrustning i fuktiga miljöer!

2.1.3 Ytterligare faror

2.1.3.1 Risk för intrassling, krossning och allvarliga skärskador

- när rörliga maskindelar lämnas oskyddade, när skyddslock tas bort för inspektion, provtagning, etc.
- när ventiler manövreras genom automatik.

2.1.3.2 Risk för bränn- och skållningsskador

- vid borttagande av bottenlock, byte av packning etc med ventilen monterad i ledningen vid högre temperaturer (över 40° C)
- vid arbetstemperaturer $\geq 70^{\circ}$ C. Hudkontakt med ventilens yta under kort tid (ca 1 s) kan ge brännskador. (pr EN 563)
- vid arbetstemperaturer = 65° C. Hudkontakt med ventilens yta under längre tid (ca 3 s) kan ge brännskador. (pr EN 563)
- vid arbetstemperaturer 55° C...65° C. Hudkontakt med ventilens yta under längre tid (ca 3-10 s) kan ge brännskador. (pr EN 563).

2.1.3.3 Explosionsrisker

Vid hög yttemperatur på ventiler och ställdon uppstår en risk för brännskador samt en risk för gnistbildning vid installation i explosiv miljö där krav enligt ATEX finns. Utrustningens yttemperatur beror inte på utrustningen själv utan på omgivningstemperaturen eller på gällande processdata. Ansvar för att eliminera skador på grund av hög temperatur åvilar slutanvändaren och åtgärder måste göras innan utrustningen tas i drift.



2.1.4 Gällande standard

Denna produkt har tillverkats av Somas Instrument AB i enlighet med gällande normer och erkända säkerhetsregler. Ändå kan dess användning utgöra en risk för liv och lem för användaren eller tredje part, eller orsaka skador på ventilen och annan materiell egendom, om:

- produkten inte används som avsedd
- produkten tas i bruk eller repareras av okunnig personal
- produkten modifieras eller byggs om felaktigt
- säkerhetsföreskrifter inte efterlevs

Därför måste varje person som är involverad i installation, drift, inspektion, underhåll, service och reparation av ventilen läsa, förstå och respektera hela bruksanvisningen, särskilt säkerhetsanvisningarna.

2.1.5 Förutsättningar för användning av ventilen

Ventilen får endast användas:

- i perfekt tekniskt skick
- som avsedd
- enligt instruktionerna i bruksanvisningen, och endast genom säkerhetsmedvetna personer som är fullt medvetna om riskerna med att använda ventilen
- om alla skyddsanordningar är installerade och operativa

Åtgärda omedelbart eventuella störningar, särskilt de som påverkar säkerheten av ventilen!

2.2 Avsedd användning av ventilen

2.2.1 Användning

Ventilerna är lämpliga att användas i massa- och pappersindustrin, den kemiska industrin, varvsindustrin, energiindustrin och off shore-industrin

Särskilda uppgifter för tryck- och temperaturgränser är specificerade i databladet ”Si-110SE”.

Driftdata får ej överskrida ventilens tryckklass eller andra värden som är specificerade i datablad eller instruktioner utan samråd med tillverkaren! Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för eventuella skador till följd av underlåtenhet att följa bruksanvisningen.

Användaren är ansvarig för att kontrollera förslitningen av ventilen, och att etablera underhållsintervall som upprätthåller en säker drift



2.2.2 Ansvar för icke-avsedd användning

Att använd ventilen för andra ändamål än de tidigare nämnda anses strida mot dess avsedda användningssätt. Somas Instrument AB ansvarar inte för skador till följd av detta! Användaren tar risken.

2.3 Organisatoriska åtgärder

2.3.1 Tillgång till bruksanvisning

Bruksanvisningen måste lagras och finnas lätt tillgänglig!

2.3.2 Övriga föreskrifter

Förutom bruksanvisningen, måste alla andra lagkrav och föreskrifter som är relevanta för att förebygga olyckor och skydda miljön följas! Beordra personalen att följa dem!

2.3.3 Kontroller

Kontrollera regelbundet att personalen utför arbetet i enlighet med bruksanvisningen samt att de uppmärksammar de risker och säkerhetsföreskrifter som finns.

2.3.4 Skyddsutrustning

Vid behov använd skyddsutrustning.

2.3.5 Ombyggnad eller ändring av ventilen

Gör inga ombyggnader eller ändringar på ventilen själv, som kan påverka säkerheten av ventilen.

2.3.6 Utbyte av skadade delar

Ventildelar som inte är i perfekt skick måste ersättas omedelbart med originalreservdelar! Använd endast originalreserv- och slitdelar från Somas Instrument AB.

Det går inte att garantera att delar som inte kommer från Somas Instrument AB är konstruerade och tillverkade enligt gällande standard.

2.4 Kvalificerad personal

Drift, underhåll och reparationsarbeten kräver särskilda kunskaper och får endast utföras av utbildade specialister eller kvalificerad personal som är utbildad av användaren.



2.5 Säkerhetsföreskrifter för ventiler

Observera lokala säkerhetsföreskrifter vid användning av vridspjällsventiler.

Fara! Risk för skada! Var uppmärksam när spjället är i rörelse. Se till att området runt ett spjäll i rörelse är fritt från händer, verktyg och andra föremål när ställdonet är anslutet till tryckluftsystemet. Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara anslutet till tryckluftsystemet.	
Varning! Tryckluften måste alltid vara frånkopplad innan underhålls- och reparationsarbeten eller montering och borttagning av en vridspjällsventil från en rörledning utförs. Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara ansluten med tryckluft.	
Varning! Se till att personal som arbetar med, monterar eller reparera ventilen har lämplig utbildning. Detta förhindrar onödiga skador, olyckor eller personskador. Personalen som utför underhåll och montering måste känna till processen för montering och demontering av ventilen i en processlinje, de särskilda och eventuella risker i processen och de viktigaste säkerhetsbestämmelserna. Personalen som utför underhåll och montering måste känna till riskerna vid hantering av trycksatt utrustning, varma och kalla ytor, farliga ämnen och ämnen som utgör en hälsorisk.	
Varning! Överskrid inte ventilens konstruktionsdata! Att överskrida konstruktionsdata som finns märkta på ventilen kan leda till skador och okontrollerat läckage av trycksatt medium. Både skadan som sådan och det trycksatta mediet kan orsaka skador på personal.	
Varning! Avlägsna inte en ventil från en ledning så länge den är under tryck. Att demontera och avlägsna en trycksatt ventil kan leda till en okontrollerad tryckförlust. Isolera alltid den aktuella ventilen i rörledningen, avlägsna trycket och dränera ledningen innan arbete utförs på ventilen.	

**Varning!**

Avlägsna eller montera inte isär ställdonet från en ledning så länge ventilen är under tryck. Isolera alltid den aktuella ventilen i rörledningen, avlägsna trycket och dränera ledningen innan arbete utförs på ventilen. Det trycksatta mediet kan orsaka skador på personalen.

**Varning!**

Informera dig om egenskaperna hos mediet. Skydda dig själv och din omgivning från farliga eller giftiga ämnen. Observera säkerhetsanvisningarna i säkerhetsdatabladerna från tillverkarna. Se till att inga medium kan komma in i rörledningen under underhållsarbete.

**Varning!**

Byt inte ut packboxen på en ventil i en ledning så länge ventilen är under tryck. Isolera alltid den aktuella ventilen i rörledningen, avlägsna trycket och dränera ledningen innan arbete utförs på ventilen. Det trycksatta mediet kan orsaka skador på personal.

**Fara!**

Risk för skada!
Var uppmärksam när spjället är i rörelse. Se till att området runt ett spjäll i rörelse är fritt från händer, verktyg och andra föremål när ställdonet är anslutet till tryckluftsystemet. Spjället i en vridspjällsventil kan fungera som ett skärverktyg. Lämna inga främmande föremål i ventilhuset. Spjället i en vridspjällsventil fungerar alltid som en separat enhet. Det är ingen skillnad om ett ställdon är monterat eller ej. Spjällets läge kan förändras under transport eller hantering av vridspjällsventilen.

**Varning!**

Skydda dig mot buller - använd relevant skyddsutrustning. Vridspjällsventilen kan orsaka ljud i rörledningen. Ljudnivån beror på typen av applikation och kan bestämmas med Somas programvara SomSize. Ytterligare bullerkällor i närheten av vridspjällsventilen kan höja ljudnivån.

**Varning!**

Var uppmärksam på väldigt kalla eller varma ytor! Ventil kroppen kan bli mycket kall eller varm under drift. Skydda dig mot frost- och brännskador.



**Varning!**

Vid transport och hantering av vridspjällsventilen, observera dess vikt.

Lyft aldrig ventilen i ventillägesställare, gränslägesbox, magnetventil eller impulsrör. Placera lyftstropparna ordentligt enligt lyftinstruktion.

Vridspjällsventilen eller delar därav kan skada personer om de tappas. Gå inte under hängande laster.





3 Beskrivning

3.1 Allmän information

Somas vridspjällsventil VSS är en regler-, on/off- och handavstängningsventil för vätskor, gaser och ånga inom ett brett temperaturområde.

Ventilerna är tripplexcentriskt lagrade och ansättningsbara. Genom en specifik spjällform kan ett säte av homogent rostfritt stål användas, vilket ger en mycket god täthet. Det homogena sätet är okänsligt för höga strömningshastigheter och temperaturer och ger bibehållen tätningsfunktion även vid svåra driftsförhållanden.

Sätet är utbytbart och finns i alternativa material.

Vridspjällsventil typ VSS är konstruerad för inspanning mellan flänsar. Ventilen kan också erhållas i lug-utförande.

Ventilerna levereras som provade, driftsfärdiga reglerenheter. Ventilerna är testade tillsammans med don, ventillägesställare och tillbehör.

3.2 Ventilfunktion




Fig.3-1 Ventilfunktion

Somas VSS-ventiler har ett metallsäte som standard. Samtliga ventiler täthetsprovas och uppfyller täthetskraven i huvudflödesriktningen enligt:

Metallsäte	Kod D	Reglerventil: EN60534-4 V
PTFE-säte	Kod A	Reglerventil: EN60534-4 V
		Reglerventil: EN60534-4 VI (tillval)

Avstängningsventil: EN12266-1 Rate D
Avstängningsventil: EN12266-1 Rate C
Avstängningsventil: EN12266-1 Rate B (tillval)

**OBS!**

Använd standardiserade packningsdimensioner för att få tät avstängning i båda flödesriktningarna.



Ventilen är ansättningsbar. Enkelt uttryckt innebär detta att ventilen blir tätare vid ökat stängningsmoment (→ Fig.3-1).

Det trippelexcentriskt lagrade spjället släpper helt kontakten med sätet när ventilen börjar öppna och därmed undviks mekaniskt slitage mellan spjäll och säte.

Ventiler för vätskor kräver som regel ett lägre stängningsmoment än ventiler för ånga och gaser för att bli täta.

Ventilen är tät i båda flödesriktningarna. Huvudflödesriktningen skall dock alltid vara mot spjällets plana sida. Pilar på ventilhuset markerar flödesriktningen.

VSS LT - för lågtemperaturapplikationer

Somas vridspjälls typ VSS LT är en regler-, on-off- och handavstängningsventil för vätskor och gaser ner till en temperatur av -196°C.

Ventil typ VSS LT är konstruerad för inspänning mellan flänsar. Ventilen kan också erhållas i lug-utförande. Ventil typ VSS LT är naturligtvis trippelexcentriskt lagrad och är ansättningsbar. Den specifika spjällformen gör att ett säte av homogent rostfritt stål kan användas. För lågtemperaturapplikationer används vanligtvis ett glasfiberfyllt PTFE-säte med inlagda fjäderbrickor.

Ventil typ VSS LT har en förlängd packbox som betyder att ställdonet inte kommer att utsättas för isbildning. Detta gör också att nödvändig service av ställdonet blir enklare.

Materialet i ventil typ VSS LT är rostfritt stål 2343-12 och kan användas på så kallade kryo-applikationer ner till en temperatur av -196°C.

3.3 Avveckling och bortskaffande

Somas ventiler är utformade för enkelt underhåll och reparation, vilket säkerställer miljövänlig och kostnadseffektiv användning.

Utbytta komponenter och ventiler skall demonteras och återvinnas i enlighet med lokala regler och föreskrifter.

Ventilkomponenternas material finns angivet på ventildataskylten och i Somas ventildatablad. Materialinformation kan även fås utav Somas Instrument AB.



4 Tekniska specifikationer

4.1 Specifikationer

4.1.1 Packningar

OBS!

Använd alltid packningar med rätt invändig diameter för att få tryck på ventilens täckbricka.



För montage mellan rörflänsar enligt PN 10-40 gäller att invändig diameter ej får överstiga mått enligt standard SS-EN 1514 där följande mått gäller för packningen (→ Tab.4-1).

DN	Max. inv. dia. (di) (mm)	Utvändig dia. (dy) (mm)			
		PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
80	89	142	142	142	142
100	115	162	162	168	168
125	141	192	192	194	194
150	169	218	218	224	224
200	220	273	273	284	290
250	273	328	329	340	352
300	324	378	384	400	417
350	356	438	444	457	474
400	407	489	495	514	546
450	458	539	555	564	571
500	508	594	617	624	628
600	610	695	734	731	747
700	712	810	804	833	–
800	813	917	911	942	–
900	915	1017	1011	1042	–
1000	1016	1124	–	–	–
1200	1220	1341	–	–	–

Tab.4-1 Packningsdiameter enligt SS-EN 1514-1



För montage mellan rörflänsar enligt Class 150 och Class 300 gäller mått enligt standard ASME B16.21 RF där följande mått gäller för packningen (→ Tab.4-2).

NPS	DN	Max. inv. dia. (di) (mm)	Utvändig dia. (dy) (mm)	
			Class 150	Class 300
3	80	89	135	149
4	100	114	174	181
5	125	141	196	216
6	150	168	222	251
8	200	219	279	308
10	250	273	340	362
12	300	324	410	422
14	350	356	450	486
16	400	406	515	540
18	450	457	550	595
20	500	510	605	655
24	600	610	715	775
28	700	710	775	-
30	750	760	825	-
32	800	815	880	-
36	900	915	985	-

Tab.4-2 Packningsdimension enligt ASME Standard



4.2 Åtdragningsmoment för bultar

4.2.1 Åtdragningsmoment ventilhus

DN	PN/Class	Bult		Moment (Nm) ¹	DN	PN/Class	Bult		Moment (Nm) ¹
		Dim.	Antal				Dim.	Antal	
80	10, 16, 25 /150	M16	8	65	450	10 16 25 /150	M24	20	210
		5/8"	4	120			M27	20	300
							M33	20	395
							1 1/8"	16	405
100	10, 16 25 /150	M16	8	80	500	10 16 25 /150	M24	20	245
		M20	8	95			M30	20	410
		5/8"	8	70			M33	20	480
							1 1/8"	20	355
125	10, 16 25 /150	M16	8	90	600	10 16 25 /150	M27	20	310
		M24	8	140			M33	20	615
		3/4"	8	110			M36	20	630
							1 1/4"	20	510
150	10, 16 25 /150	M20	8	120	700	10 16 25 /150	M27	24	355
		M24	8	140			M33	24	420
		3/4"	8	130			M39	24	795
							1 1/4"	28	450
200	10 16 25 /150	M20	8	175	800	10 16 25 /150	M30	24	475
		M20	12	120			M36	24	530
		M24	12	140			M45	24	1130
		3/4"	8	180			1 1/2"	28	710
250	10 16 25 /150	M20	12	140	900	10	M30	28	440
		M24	12	150					
		M27	12	200					
		7/8"	12	170					
300	10 16 25 /150	M20	12	160	1000	10	M33	28	570
		M24	12	180					
		M27	16	205					
		7/8"	12	230					
350	10 16 25 /150	M20	16	215	1200	6 10	M30	32	425
		M24	16	235			M36	32	750
		M30	16	340					
		1"	12	280					
400	10 16 25 /150	M24	16	240					
		M27	16	300					
		M33	16	445					
		1"	16	300					

Tab.4-3 Åtdragningsmoment för flänsförband ventilhus

¹ Tabellen anger åtdragningsmoment för nya, smorda bultar. Korrigeringsfaktor för nya, osmorda bultar är 1.5. Bultarna skall dras åt växelvis diagonalt i omgångar med ökande moment, tills i tabellen angivet moment uppnåtts.

Åtdragningsmoment gäller för planpackning motsvarande icke förstärkt samt förstärkt grafit enligt EN 12516-2:2014 med m-faktor enligt ASME 2,0 till 2,5. Max tjocklek för packning: 2,0 mm. Åtdragningsmoment skall ej överskridas, för då kan ventilens funktionalitet riskeras. Åtdragningsmoment i Nm är framtagna för packningar enligt EN 1514-1, ASME B16.21 samt motflänsar enligt EN 1092-1, EN 1759-1, ASME B16.47.



4.2.2 Åtdragningsmoment ventilhus PN 10/Class 150

DN	PN	Bult		Moment (Nm) ¹
		Dim.	Antal	
900	10	M30	28	440
1000	10	M33	28	570
1200	10	M36	32	750

Tab.4-4 Ventilhus PN 10/Class 150

4.2.3 Åtdragningsmoment för skruvar i ventiler

Skruv dim./klass.	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24	M27
Åtdragningsmoment MV 1)	10 Nm	25 Nm	47 Nm	57 Nm	140 Nm	273 Nm	472 Nm	682 Nm

1) Mv-rekommendationerna avser plana gradfria ytor, smorda med ett smörjmedel av god kvalitet.



4.2.4 Åtdragningsmoment ventilhus PN 40/Class 300

DN	PN/Class	Bult		Moment (Nm) ¹	DN	PN/Class	Bult		Moment (Nm) ¹
		Dim.	Antal				Dim.	Antal	
80	40 /300	M16 3/4"	8	100	350	40 /300	M33 1 1/8"	16	670
			8	90				20	280
100	40 /300	M20 3/4"	8	145	400	40 /300	M36 1 1/4"	16	970
			12	130				20	400
150	40 /300	M24 3/4"	8	205	450	-	-	-	-
			12	130				-	-
200	40 /300	M27 7/8"	12	265	500	40 /300	M39 1 1/4"	20	1045
			12	210				24	500
250	40 /300	M30 1"	12	400	600	40 /300	M45 1 1/2"	20	1680
			16	220				24	760
300	40 /300	M30 1 1/8"	16	425					
			16	325					

Tab.4-5 Ventilhus PN 40/Class 300

¹ Tabellen anger åtdragningsmoment för nya, smorda bultar. Korrigeringsfaktor för nya, osmorda bultar är 1.5. Bultarna skall dras åt växelvis diagonalt i omgångar med ökande moment, tills i tabellen angivet moment uppnåtts.

Åtdragningsmoment gäller för planpackning motsvarande icke förstärkt samt förstärkt grafit enligt EN 12516-2:2014 med m-faktor enligt ASME 2,0 till 2,5. Max tjocklek för packning: 2,0 mm. Åtdragningsmoment skall ej överskridas, för då kan ventilens funktionalitet riskeras. Åtdragningsmoment i Nm är framtagna för packningar enligt EN 1514-1, ASME B16.21 samt motflänsar enligt EN 1092-1, EN 1759-1, ASME B16.47.



4.2.5 Åtdragningsmoment för packbox VSS

DN	PN 10-25			PN 50		
	Spindel ø (mm)	Packbox ø di/dy (mm)	Moment (Nm)	Spindel ø (mm)	Packbox ø di/dy (mm)	Moment (Nm)
80	20	20/30	6	20	20/35	15-20
100	20	20/30	6	25	25/40	15-20
125	20	20/30	6	–	–	–
150	25	25/35	10	30	30/45	20-30
200	25	25/35	10	35	35/50	25-35
250	30	30/40	12	40	40/55	30-40
300	35	35/45	15	50	50/65	45-65
350	40	40/55	25	60	60/75	60-90
400	50	50/65	40	70	70/90	80-120
450	50	50/65	40	–	–	–
500	60	60/75	60	80	80/100	110-150
600	70	70/90	90	90	90/110	120-160
700	70	70/90	90	–	–	–
750	70	70/90	90	–	–	–
800	80	80/100	120	–	–	–
900	80	80/100	120	–	–	–
1000	80	80/100	45 ¹	–	–	–
1200	100	100/120	55 ¹	–	–	–

¹ Gland med fyra pinnskruvar

Tab.4-6 Åtdragningsmoment för packbox VSS

Ovanstående värden gäller vid ny och korrekt monterad packbox. Vid osmorda gängor bör det högre momentet användas.

Om packboxen läcker under drift kan man tvingas att använda något högre moment för att erhålla en komprimering av packboxmaterialet.

Generellt gäller att packboxen skall dras stegvis tills den är tät.

5 Montering

5.1 Mottagning och förvaring

Kontrollera att ventilen ej skadats under transporten. Förvara ventilen med skyddsskivorna på tills montage av ventilen sker. Ventilen skall ej förvaras direkt på marken och skall i övrigt skyddas mot föroreningar under lagring och i samband med montage. Ett bra lagringsutrymme är vanligen torrt, svalt och rent, se även Tekniskt informationsblad Ti-935 som finns på www.somas.se.

Varning!

Observera ventilens vikt eller vikten av hela montaget under hantering och transport. Gå inte under hängande laster.



Förflyttning måste utföras med lämplig lyftanordning som visas i bilderna här nedan. Observera att alla tänkbara situationer som kan uppstå inte kan täckas i den här lyftinstruktionen.




Fig. 5.1.1




Fig. 5.1.2




Fig. 5.1.3

1. **Nakna ventiler och ventiler med snäckväxel eller handspak, alla storlekar:**
Ska lyftas i montageflänsen under ventilens ställdon, se (→ Fig. 5.1.1)
2. **Ventiler med Somas ställdon typ A-DA (dubbelverkande), storlek $\geq$ DN300:**
Ska lyftas i montageflänsen under ventilens ställdon, se (→ Fig. 5.1.2)
3. **Ventiler med Somas ställdon typ-SC/SO (enkelverkande), alla storlekar:**
Ska lyftas under ställdonet, se (→ Fig. 5.1.3)



5.2 Inmontering av ventil i rörledning

Viktigt!

Ventilen är normalt sett monterad med ställdon i rörledningen. Montaget görs med antingen dubbelverkande ställdon med stängd ventil, enkelverkande ställdon - fjäder stänger, med stängd ventil eller enkelverkande ställdon - fjäder öppnar, med öppen ventil. Vid montage med alternativet enkelverkande ställdon - fjäder öppnar, måste det finnas ett kort rörstycke före resp. efter ventiler för att göra det möjligt att ta ut hela "paketet".



Montage i horisontella rör

Hur Somas-ventilen monteras i en horisontell ledning kan bero på en mängd faktorer som mediaapplikationen i stort och tillgängligt utrymme.

Somas ventiler (kulventiler, kalottventiler och vridspjälls) bör generellt monteras:

- I första hand med spindeln horisontellt
- Behöver man avvika från detta, så bör spindeln peka uppåt i det övre halvplanet
- För medier som har besvärlig "bottensats" som kan samlas vid nedre lagringen, så bör man undvika montage med spindeln rakt upp eller nära rakt upp
- Montage med spindeln pekande i undre halvvarvet bör undvikas, och speciellt montage med spindeln rakt nedåt
- Finns tungt vägande skäl att välja montage som vi ovan avråder från, så måste Somas kontaktas för att värdera risker med dessa montage

Observera att strömningsriktningen är markerad med pilar på ventilhusets sidor. För att undvika att externa rörkrafter påverkar ventilen, skall rörledningen fixeras på lämpligt sätt. Ventiler med fjäderreturdon kan behöva ett separat stöd under ställdonet.

OBS!

Ventilens huvudflödesriktning skall vara enligt flödespil på ventilhuset (→ Fig.5-2) d.v.s. flödet skall träffa den plana sidan på spjället.

Användning av ventilen som en ändventil skall godkännas av Somas.




Fig.5-2 Huvudflödesriktning markerad med flödespil

**Varning!**

Tryckluften måste alltid vara frånkopplad innan underhålls- och reparationsarbeten eller montering och borttagning av en vridspjällsventil från en rörledning utförs. Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara ansluten med tryckluft.

**5.2.1 Viktig information innan inmontering**

- Skyddsskivor skall inte avlägsnas förrän ventilen skall monteras.
- Motflänsar ska vara enligt Europeisk- eller ASME-standard.
- Se till att ventilen är fri från föroreningar och att rörledningen är rensad. Kvarvarande föroreningar kan snabbt skada spjäll och/eller säte och göra ventilen otät.
- Ventilen skall vara helt öppen under rengöring av rörledning.
- Packningarna skall vara av den släta typen (inte spirallindade) i korrekt kvalitet.
- Se till att ventilen och flänsytorna är rena och oskadade.
- Kontrollera att täckbrickans skruvar är väl åtdragna.
Se till att avståndet mellan motflänsarna motsvarar ventilens bygglängd och att flänsarna är parallella.
- **Ventilen kan levereras med gängade anslutningshål avsedda för TA Luft, spolning, smörjning, ånga och liknande. Komponenter och utrustning som ansluts skall uppfylla säkerhetskraven för tryckbärande anordningar enligt PED (2014/68/EU).**
Rörgångor med parallella gångor och en separat tätningsring skall användas.

I reglerapplikationer bör ventilen inte monteras omedelbart före eller efter en rörkrök. Om ventilen måste monteras efter en rörkrök skall ventilens spindel riktas mot kröken diametercentrum för att reducera de dynamiska obalanskrafterna på spjället (→ Fig.5-3).




Fig.5-3 Inmontering nära rörkrök



5.2.2 Installation "End of line"

När ventilen installeras i slutet på en rörledning ("end of line"), är det viktigt att ventilens inloppssida (sidan av ventilen där täckbrickan sitter) är vänd mot rörledningen (→ Fig.5-4).




Fig.5-4 Installation "End of line"

- Ventilen kan levereras med gängade anslutningshål avsedda för TA Luft, spolning, smörjning, ånga och liknande. Vid leverans är anslutningarna pluggade. Komponenter och utrustning som ansluts skall uppfylla säkerhetskraven för tryckbärande anordningar enligt PED (2014/68/EU). Rörgångor med parallella gängor och en separat tätningsring skall användas.

Vid installation på trycksidan av en centrifugalpump skall ventilens spindel monteras vinkelrätt mot pumpaxeln (→ Fig.5-5).




Fig.5-5 Inmontering efter en centrifugalpump

1. Se till att rören renspolats och att inga ingrepp skall göras i rören efter att ventilen monterats.
2. Manövrera ventilen fullt öppen/fullt stängd innan flänsbultarna slutdras. Observera att ventilen i reglerapplikationer skall öppna 60°-80° och i on/off-installationer ca 80°. I ett väl fungerande flänsförband bör brickor användas och bultarna växeldras med momentnyckel. Åtdragningsmomenten varierar med bultdimension enl. tabell (→ Kap. 4.2).
3. Öppna (om möjligt) ventilen ca 5° omedelbart före montaget.
4. Se till att tätningsytorna på motflänsarna är plana och rena.
5. Se till att ventil och packningar blir rätt centrerade och att rätt packningskvalitet används. Ventilens avstängnings funktion är beroende av att packningen på inloppssidan överför trycket från anslutningsfläns till täckbricka (→ Fig.5-6).
6. Dra flänsförbandet växelvis med rätt moment (→ Kap. 4.2).
7. Bultarna ska korsdras enl. (→ Fig.5-7)
8. Låt ventilen vara stängd om den inte skall tas i bruk förrän senare.




Fig.5-6 Flänsar och packningar




Fig.5-7 Åtdragning av flänsförband

5.3 Igångkörning

1. Starta alltid upp systemet med ventilen i stängt läge.
2. Se till att systemet är väl rengjort. Kvarvarande föroreningar kan snabbt skada sätet och göra ventilen otät.
3. För en sista renspolning, kör systemet med helt öppen ventil.
4. Kontrollera ventilens packbox och efterdra glandmuttrarna om packboxen läcker (→ Tab.4-6).



5.4 Demontering av ställdon

OBS!

Se även mer detaljerad information i instruktion Mi-503SE.




Varning!

Avlägsna eller montera inte isär ställdonet från en ledning så länge ventilen är under tryck. Isolera alltid den aktuella ventilen i rörledningen, avlägsna trycket och dränera ledningen innan arbete utförs på ventilen. Det trycksatta mediet kan orsaka skador på personalen.



Varning!

Tryckluften måste alltid vara frångkopplad innan underhålls- och reparationsarbeten eller montering och borttagning av en vridspjällsventil från en rörledning utförs. Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara ansluten med tryckluft.



1 Avdragare

2 Medbringare

3 Skruv

4 Klämringskruv

5 Skruv

6 Konsol

Fig.5-8 Demontering av ställdon (principritning)



För att undvika skador på säte(n) och spjäll bör avdragare användas vid demontering av ställdon från ventil. Avdragare tillhandahålles av Somas, beställningsnummer enligt tabell nedan.

Avdragare

Donstorlek	A11	A13	A21	A22	A23	A24	A31	A32
Artikelnr.	34786	34786	34786	34786	34786	34786	34787	34787
Donstorlek	A33	A34	A41	A42	A43	A44	A51	A52
Artikelnr	34787	34787	34788	34788	34788	34788	34788	34788

1. Lossa klämringens skruvar (→ Fig.5-8/4).
2. Demontera tillbehör som ventillägesställare, brytarboxar, osv.
3. Medbringaren (→ Fig.5-8/2) lossas genom att skruvarna (→ Fig.5-8/3) skruvas ur.
4. Skruva loss konsolen (→ Fig.5-8/6) från ventilen genom att lossa skruvarna (→ Fig.5-8/5).
5. Demontera ställdonet genom att med hjälp av avdragaren (→ Fig.5-8/1) pressa ställdonet från ventilspindel. Skruva i skruven tills ställdonet kan lyftas av från ventilspindel. Skruva inte så långt så att ställdonet ramlar av.
6. Lyft av ställdonet och skruva ur avdragaren.

5.5 Markering på spindelände

Kilspåret eller en linje på ventils spindelände markerar spjällets läge i ventilen. När ventilen är stängd skall markeringen vara parallellt med ventilhuset och kilen skall peka åt höger i ventils flödesriktning (→ Fig.5-9).




Fig.5-9 Markering för spjällets läge i ventilen.




Fig.5-10 Kilspår

Kilspåret är vridet 3° från spjällets centrumlinje för att säkerställa att ventilen i kombination med ett ställdon, utan överrörelse, kan nå stängt läge. När ventilen är stängd skall kilspåret peka åt höger i ventils flödesriktning (→ Fig.5-10).

Ventilens täthet är en funktion av stängningsmomentet.



5.6 Montering av ställdon

OBS!

Se även mer detaljerad information i instruktion Mi-503SE.



Varning!

Avlägsna eller montera inte isär ställdonet från en linje så länge ventilen är under tryck.
Isolera alltid den aktuella ventilen i rörledningen, avlägsna trycket och dränera ledningen innan arbete utförs på ventilen
Det trycksatta mediet kan orsaka skador på personalen.



Varning!


Tryckluften måste alltid vara fränkopplad innan underhålls- och reparationsarbeten eller montering och borttagning av en vridspjällsventil från en rörledning utförs.
Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara ansluten med tryckluft.



Fara!

Risk för skada!
Var uppmärksam när spjället är i rörelse.
Se till att området runt ett spjäll i rörelse är fritt från händer, verktyg och andra föremål när ställdonet är anslutet till tryckluftsystemet. Spjället i en vridspjällsventil kan fungera som ett skärverktyg. Lämna inga främmande föremål i ventilhuset. Spjället i en vridspjällsventil fungerar alltid som en separat enhet. Det är ingen skillnad om ett ställdon är installerat eller ej. Spjällets läge kan förändras under transport eller hantering av vridspjällsventilen.





- | | |
|-----------------|------------|
| 1 Ändlägesskruv | 4 Klämring |
| 2 Ändlägesskruv | 5 Konsol |
| 3 Skruv | 6 Skruv |

Fig.5-11 Montering av ställdon (principritning)

5.6.1 Alternativt ställdonsmontage

Följande montagealternativ är möjliga.




Fig.5-12 Ställdonets monteringslägen

OBS!

Donet får ej slås eller hamras ner mot konsolen då det kan skada lagringar och shimsbrickor.

När stora ställdon (både enkel- och dubbelverkande) används i vertikala rör, installera dem med cylindern i rörriktningen. Detta kommer att resultera i mindre slitage och enklare underhåll.



1. Används dubbelverkande ställdon typ DA och enkelverkande ställdon typ SC (fjäder stänger), se till att ventilen är i ”stängt” läge.
2. Används enkelverkande ställdon typ SO (fjäder öppnar), se till att ventilen är i ”öppet” läge.
3. Smörj spindel och kil.
4. Montera tillsammans ställdon och konsol (→ Fig.5-11/5) med hjälp av skruvarna (→ Fig.5-11/3)
5. Montera ställdonet i önskat läge (position A, B, C eller D) (→ Fig.5-12). Pressa försiktigt ner donet mot ventilen och fixera donet med skruvarna (→ Fig.5-11/6). Vid behov knacka försiktigt ner donet med hjälp av en plast- eller gummiklubba.
6. Montera klämringen (→ Fig.5-11/4). Se till att klämringens gula markering följer kilen på ventilspindeln.
7. Drag åt skruvarna i klämringen (→ Fig.5-11/4).
8. Justera ställdonets ändlägen (→ Kap. 6.6).



6 Underhåll

6.1 Demontering av vridspjällsventil från rörledning

Viktigt!

När ventilen demonteras från rörledningen är den normalt försedd med ställdon. Demontering av ventiler med dubbelverkande ställdon och med enkelverkande ställdon - fjäder stänger, görs med stängd ventil. Demontering av enkelverkande ställdon - fjäder öppnar, görs med öppen ventil. Detta senare alternativ kväver att det finns ett kort rörstycke före och efter ventilen så att hela "paketet" kan demonteras.



Varning!

Koppla alltid bort tryckluften till ställdonet innan reparationsarbete eller demontering från rörledning påbörjas. Enkelverkande don kan öppna eller stänga ventilen när luften kopplas bort.



Varning!

Ta reda på i vilken position som ventilen har varit monterad. Skyddskläder skall användas om mediet är skadligt eller giftigt. Läs igenom säkerhetsinstruktionen från leverantören av det aktuella mediet. Säkerställ att inget medium kan läcka ut under tiden som ventilen är demonterad från rörledningen.



Varning!

Säkerställ att ledningen är trycklös innan arbetet påbörjas med att demontera ventilen från rörledningen. Demontering av ventil under tryck leder till ett okontrollerat tryckfall i systemet. Gör rörsystemet trycklöst samt dränera innan arbetet med att demontera ventilen påbörjas.



Varning!

Vid transport och hantering av ventilen uppmärksamma ventilens eller ventilpaketets vikt. Lyft aldrig ventilen i ventillägesställare, gränslägesbox, magnetventil eller impulsrör. Placera lyftstropparna ordentligt enligt lyftinstruktion. Personskador kan uppstå om ventilen hanteras ovarsamt. Gå aldrig under hängande last.



Varning!

En vanlig kryo-applikation är på flytande syre. Eftersom syrgasen är starkt oxiderande så kan brand uppstå i kontakt med smörjmedel. Om smörjmedel används måste detta var godkänt för användning i samband med syrgas.



**Varning!**

Risk för skada!

Lossa inte på skruvförbandet mellan packboxförlängning och ventilhus om ventilen är trycksatt.

**Tillvägagångssätt**

1. Stäng avstängningsventiler för och efter den aktuella ventilen.
2. Gör rörledningssektion där ventilen är monterad trycklös.
3. Dränera ut mediet i rörledningen.
4. Vid behov spola ren rörledningssektionen.
5. Ventiler utrustade med dubbelverkande ställdon lämnas i stängt läge.
6. Koppla bort matningsluften till ställdonet.
7. Kontrollera temperaturen av både rörledning och ventil. Om möjligt, låt ventil och rörledning svalna till gällande omgivningstemperatur.
8. Säkra ventilpaketet mot att det faller ner (→ Fig.5-1).
9. För ventiler med dubbelverkande ställdon och ställdon - fjäder stänger, kan flänsförbandet demonteras.
10. För ventiler med enkelverkande ställdon - fjäder öppnar, demonteras hela "paketet" bestående av ventil och rörstycken före resp. efter ventilen (→ Kap. 5.2).



6.2 Serviceåtgärder

Regelbunden översyn är viktigt för att hålla processen igång på högsta kapacitet och låga underhållskostnader. Somas produkter är utvecklade för problemfritt användande och minimerat serviceunderhåll. Kontrollera regelbundet ventiler, don och tillbehör för att upprätthålla säkerheten och noggrannheten i regleringen.

Flänsförband bör efterdras enligt rekommendation av packningsleverantören. Ventilens packbox kontrolleras och justeras vid behov.

De flesta reservdelar ingår i de satser som Somas tillhandahåller. Tätningssatsen innehåller ett antal tätningar och packningar som är nödvändiga för en normal översyn av ventilen. Rekonditioneringssatsen innehåller förutom tätningssatsen också erforderliga bussningar, lagringar, segment, osv. för att funktionsmässigt återställa ventilen i nyskick.

OBS!

Kontrollera dataskylten (→ Fig.6-1) och notera alla data innan Somas kontaktas. Använd endast originalreservdelar från Somas Instrument AB.





Fig.6-1 Dataskylt

6.2.1 Tillvägagångssätt för att utvärdera ett läckage på en vridspjällsventil monterad i en rörledning

1. Öppna ventilen helt så att eventuella partiklar på tätningsytorna spolas bort.
2. Se till att inget ligger i kläm mellan säte och spjäll.
3. Stäng ventilen.



1 Ändlägesskruv "öppet" läge 2 Ändlägesskruv "stängt" läge 3 Dataskylt

Fig.6-2 Ändlägesskruvar på ställdon

Om ventilen fortfarande är otät, öppna ventilen något.

Lossa ställskruvens låsmutter (→ Fig.6-2/2) och vrid skruven motsols ett kvarts varv. Täthetstesta ventilen igen. Om täthet ej uppnåtts, upprepas åtgärden till dess att ventilen blir tät. Har ändlägesskruven vridits ut mer än tre varv och ventilen fortfarande är otät har troligen sätet skadats och måste bytas.

Dra till ställskruvens låsmutter om ventilen är tät.

6.3 Byte av packbox

1. Kontrollera packboxen efter igångkörning och därefter regelbundet. Vid behov efterdra packboxen (→ Fig.6-3/1).

⇒ Om packboxen fortfarande läcker trots efterdragning så måste den bytas.

Byte av packbox sker normal i samband med total översyn av ventilen. Följ tillämpliga delar av säkerhetsinstruktionen vid demontering av vridspjällsventilen från rörledningen (→ Kap. 6.1) samt demontering av ställdon från ventil (→ Kap. 5.4).

Det finns en möjlighet att byta packboxen med ventilen installerad i rörledning. Följ säkerhetsinstruktion på nästa sida.

**Varning!**

Innan arbetet med att byta packboxen påbörjas måste rörsystemet göras trycklöst. Stäng nödvändiga avstängningsventiler och dränera ledningen. En trycksatt ledning kan leda till personskador.


**Varning!**

Koppla alltid bort tryckluften till ställdonet innan reparationsarbete eller demontering från rörledning påbörjas. Enkelverkande don kan öppna eller stänga ventilen när luften kopplas bort.

**Påfyllning av packbox**

Vid byte av PTFE-packbox måste alltid ställdonet demonteras (→ Kap. 5.4).

Om ventilen är försedd med ett don, som ej är demonterbart, kan påfyllning av packboxen ske genom att snitta packboxringen diagonalt och försiktigt träda ringen över spindeln och ner i boxen (→ Fig.6-3/5).



1 Glandmutter

2 Gland

3 Packboxsats Grafit/PTFE

4 Kil

5 Packboxring Grafit

Fig.6-3 Påfyllning av packbox

1. Ta bort kilen (→ Fig.6-3/4) och lossa glandmuttrarna (→ Fig.6-3/1).
2. Ta bort glanden (→ Fig.6-3/2) och fyll på packboxringar (→ Fig.6-3/3).
3. Montera tillbaka glanden och glandmuttrarna.
4. Dra åt muttrarna växelvis men ej för hårt utan efterdra vid behov.
5. Montera ny kil.



6.4 Byte av säte (metallsäte standard)

Vid byte av säte måste ventilen först demonteras från ledningen (→ Kap. 6.1) och sedan måste ställdonet demonteras från ventilen (→ Kap. 5.4).

Viktigt!

Vid byte av säte bör ventilen sättas fast i lämplig fastsättningsanordning med ventilens inloppssida uppåt.



Fara!

Risk för skada!


Var uppmärksam när spjället är i rörelse.

Se till att området runt ett spjäll i rörelse är fritt från händer, verktyg och andra föremål när ställdonet är anslutet till tryckluftssystemet. Spjället i en vridspjällsventil kan fungera som ett skärverktyg. Lämna inga främmande föremål i ventilhuset. Spjället i en vridspjällsventil fungerar alltid som en separat enhet. Det är ingen skillnad om ett ställdon är installerat eller ej. Spjällets läge kan förändras under transport eller hantering av vridspjällsventilen.



Varning!

Tryckluften måste alltid vara frånkopplad innan underhålls- och reparationsarbeten eller montering och borttagning av en vridspjällsventil från en rörledning utförs. Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara ansluten med tryckluft.



14 Säte
17 Skruv

10 Täckbricka

Fig.6-4 Rengöra och montera metallsäte



6.4.1 Demontering

OBS!

Byte av säte bör/kan göras med påmonterat ställdon.



Viktigt!

Demontering av sätet görs med stängd ventil för ventiler försedda med dubbelverkande ställdon resp. enkelverkande ställdon - fjäder stänger. För enkelverkande ställdon - fjäder öppnar, sker demonteringen med öppen ventil.



Tillvägagångssätt

1. Lossa skruvarna (→ Fig.6-4/17) och avlägsna täckbrickan (→ Fig.6-4/10).
2. Lyft ut säte (→ Fig.6-4/14), På ventilen.

6.4.2 Rengöring, slipning och montagesmörjning

1. Rengör sätesläge och täckbricka samt kontrollera att spjällets periferi är oskadad. Ev. skador kan snabbt förstöra ett nytt säte. Smärre repor kan avlägsnas genom lätt putsning med fin smärgelduk.
2. Smörj in täckbrickans skruvar (→ Fig.6-4/17) med montagepasta typ molybdendisulfid.
3. Montera nytt säte (→ Fig.6-4/14).
4. Återmontera täckbrickan (→ Fig.6-4/10).
5. Dra åt skruvarna (→ Fig.6-4/17) växelvis och hårt.
6. Kontrollera ventilens stängda läge och justera vid behov med hjälp av ändlägesskruven på ställdonet (→ Kap. 6.6).



6.5 Byte av PTFE-säte

Vid byte av säte måste ventilen först demonteras från ledningen (→ Kap. 6.1) och sedan måste ställdonet demonteras från ventilen (→ Kap. 5.4).

Viktigt!

Vid byte av säte bör ventilen sättas fast i lämplig fastsättningsanordning med ventilens inloppssida uppåt.



Fara!

Risk för skada!

Var uppmärksam när spjället är i rörelse.


Se till att området runt ett spjäll i rörelse är fritt från händer, verktyg och andra föremål när ställdonet är anslutet till tryckluftsystemet. Spjället i en vridspjällsventil kan fungera som ett skärverktyg. Lämna inga främmande föremål i ventilhuset. Spjället i en vridspjällsventil fungerar alltid som en separat enhet. Det är ingen skillnad om ett ställdon är installerat eller ej. Spjällets läge kan förändras under transport eller hantering av vridspjällsventilen.



Varning!

Tryckluften måste alltid vara frånkopplad innan underhålls- och reparationsarbeten eller montering och borttagning av en vridspjällsventil från en rörledning utförs.

Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara ansluten med tryckluft.



14 Säte

10 Täckbricka

17 Skruv

Fig.6-5 Byte av PTFE-säte



6.5.1 Demontering

OBS!

Byte av säte bör/kan göras med påmonterat ställdon.



Varning!

Risk för skada!

Lossa inte på skruvförbandet mellan packboxförlängning och ventilhus om ventilen är trycksatt.



Viktigt!

Demontering av sätet görs med stängd ventil för ventiler försedda med dubbelverkande ställdon resp. enkelverkande ställdon - fjäder stänger. För enkelverkande ställdon - fjäder öppnar, sker demonteringen med öppen ventil.



Tillvägagångssätt

1. Lossa skruvarna (→ Fig.6-5/17) och avlägsna täckbrickan (→ Fig.6-5/10).
2. Lyft ut sätet (→ Fig.6-5/14).



6.5.2 Rengöring, slipning och montagesmörjning

1. Rengör sätesläge och täckbricka samt kontrollera att spjällets periferi är oskadad. Ev. skador kan snabbt förstöra ett nytt säte. Smärre repor kan avlägsnas genom lätt putsning med fin smärgelduk.
2. Smörj in täckbrickans skruvar (→ Fig.6-5/17) med montagepasta typ molybdendisulfid.
3. Montera nytt säte och ny stödring.

Varning!

Risk för skada!

Lossa inte på skruvförbandet mellan packboxförlängning och ventilhus om ventilen är trycksatt.



Viktigt!

Skada på säte och stödring!



4. Återmontera täckbrickan (→ Fig.6-5/10).
5. Dra in skruvarna (→ Fig.6-5/17) växelvis och hårt.
6. Kontrollera ventilens stängda läge och justera vid behov med hjälp av ändlägesskruven på ställdonet (→ Kap. 6.6).




6.6 Justering av ändläge

Fara!

Risk för skada!

Var uppmärksam när spjället är i rörelse.

Se till att området runt ett spjäll i rörelse är fritt från händer, verktyg och andra föremål när ställdonet är anslutet till tryckluftsystemet. Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara anslutet till tryckluftsystemet.



1 Ändlägesskruv "öppet" läge

2 Ändlägesskruv "stängt" läge

3 Dataskylt

Fig.6-8 Ändlägesskrivar på ställdon

Viktigt!

Skada på PTFE-säten!

Vid justering av vridspjällsventiler med PTFE-säten var uppmärksam på att inte stänga ventilen för hårt. Detta kan skada sätet!





6.6.1 Justering av "stängt" läge för typ VSS

1. Anslut tryckluften via en reducerventil. Ställ in trycket på 3 bar.
2. Manövrera ventilen till stängt läge.
3. Om ventilen inte är monterad i ledning, kontrollera visuellt att spjällkanten är i kontakt med sätet.
4. Om ventilen sitter i ledning, kontrollera att det inte finns något läckage över stängd ventil.
5. Ventilens konstruktion är sådan att den är ansättningsbar. Högre spindelmoment ger ett högre yttryck mellan spjällkant och säte vilket betyder en tätare ventil. Använd inte högre moment än nödvändigt för att få en tät ventil.
6. Om punkterna 4 och 5 ovan kräver någon åtgärd gör enligt följande. Se tillvägagångssätt nedan.

Tillvägagångssätt

1. Lossa låsmuttern på ändlägesskruven (→ Fig.6-8/2) Och skruva ut skruven 0,25 varv.
2. Upprepa punkt 2 ovan.
3. Upprepa punkt 3 alternativt 4 ovan.
4. När rätt justering är gjord, täta gängen med gängtape och drag åt låsmuttern.
5. Om ventilen ej är monterad i ledning, gör om möjligt ett täthetsprov (→ Kap. 6.7).



6.6.2 Justering av "öppet" läge för typ VSS

1. Anslut tryckluften via en reducerventil. Ställ in trycket på 4-5,5 bar beroende på ställdonsspecifikation.
2. Provmanövrera ventilen.
3. Kontrollera att ventilens öppningsläge är rätt.

För regler- och on/off applikationer är öppningsvinkeln 80°.

Tillvägagångssätt

1. Om spjället inte når fram till det öppna läget lossa låsmuttern på ändlägesskruven för det öppna läget och skruva ut skruven 1-2 varv (→ Fig.6-8/1).
2. Om spjället går förbi det öppna läget lossa låsmuttern på ändlägesskruven för det stängda läget och skruva in skruven 1-2 varv (→ Fig.6-8/1).
3. Provmanövrera ventilen.
4. När rätt läge har uppnåtts tätas gängen med gängtape och låsmuttern dras till.



6.7 Provtryckning

Efter underhållsarbete på sätet bör ventilen testas för läckage.

Fara!

Risk för skada!

Var uppmärksam när spjället är i rörelse.


Se till att området runt ett spjäll i rörelse är fritt från händer, verktyg och andra föremål när ställdonet är anslutet till tryckluftsystemet. Enkelverkande ställdon kan röra sig till "öppet" eller "stängt" läge utan att vara anslutet till tryckluftsystemet.



Ventilen monteras mellan flänsar och bultarna dras med rekommenderade moment enligt (→ Tab.6-1).

1. Ventiler av inspänningsutförande kan monteras enligt (→ Fig.6-9) nedan.

⇒ För mera detaljer om provtryckning och läckagetest se Mi-901SE.



1 Rörbitt

2 Motfläns

3 Flänspackning

4 Blindfläns

5 Vridspjällsventil

6 Vattenanslutning

Fig.6-9 Provtryckningsanordning (principritning för ventiler av inspänningsutförande)



Vid läckage justera ventilen igen (→ Kap. 6.6).


Anslut- ning DN	Max. differenstryck (stängd ventil)	Packningar [mm]		Presskraft [t]	Vridmoment [Nm]
		Ø insida	Ø utsida		
80	25	89	142	5	100 - 120
100	25	115	168	10	120 - 165
125	25	141	194	15	180 - 220
150	25	169	224	20	200 - 250
200	25	220	284	25	250 - 290
250	25	273	340	30	400 - 500
300	25	324	400	40	500 - 620
350	20	356	457	50	800 - 1000
400	20	407	514	65	1000 - 1350
450	16	458	564	90	1350 - 1900
500	15	508	624	100	1900 - 2700
600	10	610	731	115	2400 - 2900
700	8	712	833	130	3200 - 4200
800	8	813	942	150	4000 - 5000
900	7	915	1042	–	–
1000	6	1116	1154	–	–
1200	4,5	1220	1364	–	–

Tab.6-1



6.8 Reservdelsritningar

6.8.1 VSS DN 80-150, med PTFE-säte




1 Kil	8 Packbox	15 Spjäll
2 Spindel	9 -	16 Cylindrisk pinne
3 Pinnskruv	10 Täckbricka	17 -
4 Mutter	11 -	18 -
5 -	12 -	19 Propp
6 Gland	13 -	
7 Ventilhus	14 Säte komplett	

Fig.6-10 VSS DN 80-150, med PTFE-säte

Följande detaljer ingår i tätningssatser för ventiler med PTFE-säte:
DN 80-150: Pos. nr. 1, 8 och 14.



6.8.2 VSS DN 200-400, med PTFE-säte




1 Kil	8 Packbox	15 Spjäll
2 Spindel, övre	9 Spindel, undre	16 Cylindrisk pinne
3 Pinnskruv	10 Täckbricka	17 Skruv
4 Mutter	11 -	18 -
5 -	12 -	19 Propp
6 Gland	13 -	20 -
7 Ventilhus	14 Säte Komplet	21 Lagerhylsor, sats ¹

¹ från DN 350

Fig.6-11 VSS DN 200-400, med PTFE-säte


Följande detaljer ingår i tätningssatser för ventiler med PTFE-säte:
DN 80-400: Pos. nr. 1, 8 och 14.



Exploded view diagram of the DN 600-800 gate valve assembly, showing components 1 through 21. The diagram illustrates the assembly of the valve body, gate, and handwheel. A dashed box highlights the assembly of the gate stem seal components (18, 19, 20).

- 50

6.8.4 VSS DN 80-150, med Y-säte




1 Kil	8 Packbox	15 -
2 Spindel	9 -	16 Cylindrisk pinne
3 Pinnskruv	10 Täckbricka	17 Skruv
4 Mutter	11 -	18 -
5 -	12 -	19 Propp
6 Gland	13 -	20 -
7 Ventilhus	14 Säte	21 Lagerhylsor, sats ¹

¹ endast för PN 50

Fig.6-13 VSS DN 80-150, med Y-säte

Följande detaljer ingår i tätningssatser för ventiler med metallsäte:
DN 80-150: Pos. nr. 1, 8 och 14.

6.8.5 VSS DN 200-400, med Y-säte




1 Kil	8 Packbox	15 Spjäll
2 Spindel, övre	9 Spindel, undre	16 Cylindrisk pinne
3 Pinnskruv	10 Täckbricka	17 Skruv
4 Mutter	11 -	18 -
5 -	12 -	19 Propp
6 Gland	13 -	20 -
7 Ventilhus	14 Säte	21 Lagerhylsor, sats ¹

Fig.6-14 VSS DN 200-400, med Y-säte

Följande detaljer ingår i tätningssatser för ventiler med metallsäte:
DN 200-400: Pos. nr. 1, 8 och 14.

¹⁾ från DN 350 PN 25

6.8.6 VSS DN 450-1200, med Y-säte



- | | | |
|-----------------|------------------|----------------------|
| 1 Kil | 8 Packbox | 15 Spjäll |
| 2 Spindel, övre | 9 Spindel, undre | 16 Cylindrisk pinne |
| 3 Pinnskruv | 10 Täckbricka | 17 Skruv |
| 4 Mutter | 11 - | 18 Spetspackning |
| 5 - | 12 - | 19 Propp |
| 6 Gland | 13 - | 20 Skruv |
| 7 Ventilhus | 14 Säte | 21 Lagerhylsor, sats |

Fig.6-15 VSS DN 450-1200, med Y-säte

Följande detaljer ingår i tätningssatser för ventiler med metallsäte:

DN 450-500: Pos. nr. 1, 8 och 14.

DN 600-1200: Pos. nr. 1, 8, 14 och 18.



6.8.7 VSS LT




Fig.6-17 VSS LT



1 Kil	11 Stödring	33 Spindelförlängning
2 Spindel	14 Säte komplett	34 Packning
3 Pinnskruv	15 Spjäll	36 Bussning
4 Mutter	16 Cylindrisk pinne	37 Styrningsring
6 Gland	17 Skruv	38 Skruv
7 Ventilhus	19 Propp	39 -
8 Packbox	21 Bussning	40 -
10 Täckbricka	32 Pelare	

Följande detaljer ingår i tätningssatsen:

Pos. No. 1, 8, 14 and 34.



Somas.se



LinkedIn

Koncern- och huvudkontor:

Somas Instrument AB

Norrlandsvägen 26
SE-661 40 SÄFFLE
Sweden

Tel: +46 (0)533-69 17 00
E-mail: sales@somas.se
www.somas.se

Distriktskontor:

Somas Instrument AB

Thulegatan 20
852 36 SUNDSVALL

Tel: 060-17 17 90
Fax: 060-17 54 77
E-post: sundsvall@somas.se

Distriktskontor:

Somas A/S

Ryghgata 4B,
NO-3050 Mjøndalen
Norge

Tel: +47 32 12 62 00
E-post: sales@somas.no
www.somas.no



43750-SE

